

### 三相2表位计量箱 ( PC+ABS、 SMC )

#### 1 箱体材质、尺寸



型号	材质	箱体尺寸(MM)
PXS2-ZTY0201	PC+ABS	780*620*140
SXS2-ZTY0201	SMC	

#### 2 配置表

出线电流规格	100A	数量
布线导线 ( BV ) 截面积	25mm <sup>2</sup>	
PE线 ( BV ) 截面积	16mm <sup>2</sup>	
RS485导线/控制线截面积	2×0.4mm <sup>2</sup> / 2×0.7mm <sup>2</sup>	
三相电表规格	3*10 ( 100 ) A	
电能表接插件规格 ( mm )	Ø8.5	
进线总开关 品牌/型号规格	正泰 NM1B-250S/3300 225A	1
出线开关 品牌/型号规格	正泰 NBP-125 4P 100A	2
接线端子 规格型号	FJ6/JTS2-35B/2*25	1
线缆	BV25 mm <sup>2</sup>	9
电能表型号推荐	DTS634/DSS633、DTSY666、DTS(X)666/DTS(X)666、DTSD666/DSSD666、DTZY666系列、DT/SZ666	2

#### 3 尺寸与接线图

